

ANTÉNA

NÁVOD K OBSLUZE

Technické údaje

1. Frekvence: 40 - 860MHz
2. zesílení: VHF20dB, UHF 36dB
3. Regulace zesílení: VHF15dB, UHF 25dB
4. Max. výstup: 95dB μ V
5. Otočný úhel: 0°-90°
6. Odpor: 75 Ω
7. Napětí: 230V/AC nebo 12V/DC

Návod

Zapojte anténu do el. sítě a konektor do televizoru.
Do antény lze zapojit také konektor externí hlavní antény.
Zapněte zvolený program na televizoru.

Ladění

VHF signál - změnou pozice tyčových teleskopických antén (směr, úhel, délka).

UHF signál - změňte otočný úhel antény.

Pomocí vestavěného regulátoru úrovně (otočný knoflík) lze nastavit úroveň zesílení signálu.

