

Modulární vyvýšený záhon Multiflex

CZ

model 22 a 37

Návod k používání

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Popis produktu:

Nekonečné možnosti: Díky unikátnímu systému polohovatelných stěn můžete snadno vytvořit vícepatrové záhony, pyramidy, visuté zahrady nebo souvislé záhony. Vyvýšený záhon Multiflex se přizpůsobí vašim představám a prostorovým podmínkám.

Snadná montáž a údržba: Vyvýšený záhon Multiflex je složen z několika jednoduchých dílů, které snadno sestavíte bez nářadí. Díky samočisticímu systému s vodními zátkami se zbavíte starostí s přeléváním a hnilobou kořenů.

Odolný a stylový: Vyvýšený záhon Multiflex je vyroben z vysoce kvalitního polypropylenu, který je odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům. Jeho elegantní proutěný design skvěle doplní jakýkoli exteriér.

Šetří místo: Po skončení sezóny lze vyvýšený záhon snadno složit a uložit, čímž ušetříte místo.

Flexibilita: Vyvýšený záhon Multiflex můžete kdykoli rozšířit nebo zmenšit podle svých potřeb.

Všestranné využití: Ideální pro balkóny, terasy, zahrady, ale i vnitřní prostory.

Model Multiflex 22:

Technické údaje:

Rozměry: 240 x 40 x 22 cm (rozměry lze libovolně upravit díky modulární konstrukci)

Materiál: Polypropylen (odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům)

Obsah balení: 6krát dvojité dno, 18 stěn, 24 rohových opěr, 24 krycích pásek stěn/dna, 24 krytů na rohové opěry, 24 vodních zátek, 5 výztuh proti vyvalení, 5 spojek na odtok vody

Doplňky: Možnost dokoupit nožky, kolečka nebo další záhon Multiflex a získat ještě větší množství variace.

Model Multiflex 37:

Rozměry: 240 x 40 x 37 cm (rozměry lze libovolně upravit díky modulární konstrukci)

Materiál: Polypropylen (odolný vůči UV záření a povětrnostním vlivům)

Obsah balení: 6krát dvojité dno, 36 stěn, 48 rohových opěr, 24 krycích pásek stěn/dna, 24 krytů na rohové opěry, 24 vodních zátek, 10 výztuh proti vyvalení, 5 spojek na odtok vody

Doplňky: Možnost dokoupit nožky, kolečka nebo další záhon Multiflex a získat ještě větší množství variace.

Pokyny k montáži pro „základní“ variantu

1) Vložte boční panely do drážky dna (spodní desky), zatlačte na ně a zajistěte je zatlačením (posunutím) ve směru hodinových ručiček.



2) Nainstalujte postupně sloupky.



3) Pro dokončení nainstalujte na horní okraj stěny krycí pásek.



4) Vzhled po dokončení montáže



Pokyny k montáži pro „kombinovanou“ variantu

1) Zajistěte (zacvakněte) do sebe dvě spodní desky dna.



2) Vzhled správně sestaveného dna (základny).



3) Odstraňte záslepku blokuující průtok vody a nainstalujte průchodku tak aby voda mohla mezi deskami dna volně protékat.



4) Vložte boční panely do drážky dna (spodní desky), zatlačte na ně a zajistěte je zatlačením (posunutím) ve směru hodinových ručiček.



5) Nainstalujte postupně sloupky, pásky a krytky. Vyztužte stěnu pomocí výztuh.



6) Montáž dokončete instalací krycího pásky dna, aby byla zajištěna jeho těsnost.



Pozn.: Montáž variant modelu 37 je stejná ale instalují se dvě boční stěny na sebe.

Příklady různých sestav a možností:



Upozornění: některé varianty je možné sestavit pouze po dokoupení potřebného počtu doplňků (nožky a kolečka), které nejsou součástí základního balení!

Informace k likvidaci

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.