



HŘEJIVÝ MEDVÍDEK

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k použití.
Návod si uschovejte i po pozdější nahlédnutí.



Hračka není určena pro děti do 3let. Obsahuje malé části. Nebezpečí spolknutí nebo vdechnutí malých částí.

+3 Hračka je určena pro děti od 3let.


Materiál

Vnější textilní část: 100% polyester
Výplň: pohanka


Použití

- Hřejivého medvídka velmi snadno nahřejete v mikrovlnné nebo elektrické troubě.
- Aby byl medvídek vyhřátý na příjemnou teplotu, pravidelně teplotu uvnitř trouby kontrolujte.

- Nastavte mikrovlnnou troubu na výkon 800W.
- Doporučená doba ohřevu je 90 sekund.



- Nastavte běžnou elektrickou troubu na teplotu 80°C.
- Doporučená doba ohřevu je 10 minut.



- Výplň medvídka je zcela přírodním produktem. Po ohřátí se ze semínek uvolňuje vlhkost. Toto je přírodní proces, ke kterému běžně dochází po ohřátí.
- Proto doporučujeme povrchovou vlhkost po ohřátí vysušit ručníkem.

Bezpečnostní upozornění

- 1) Medvídka nesmí ohřívat děti!
- 2) Děti smí používat medvídka po ohřátí pouze pod pečlivým dohledem dospělé osoby.
- 3) Po ohřátí může být medvídek horký, vyzkoušejte teplotu na dotyk, než jej dáte dítěti.
- 4) Respektujte zkušenosti s vlastní troubou a dle potřeby zkratte interval ohřevu.
- 5) Během ohřevu se od trouby nevzdalujte a kontrolujte ohřev.

Použité symboly péče o textilie



Neprat



Nežehlit



Nesušit v sušičce



Chemicky nečistit



Nebělit

Ostatní použité symboly



Čti návod